

# 이수즈 엘프 트럭 소모품 및 부품 점검·교환주기

※ 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하십시오

품목	점검·교환주기
엔진 오일 (오일 필터 포함)	매 20,000km 또는 12개월 (가혹 조건: 매 10,000km) 교환
에어 클리너 엘리먼트	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
1차 연료 필터	매 40,000km 또는 12개월 교환
2차 연료 필터	매 40,000km 또는 12개월 교환
엔진 냉각수	매 12개월 점검 / 매 24개월 교환
클러치 오일 (수동)	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
변속기 오일	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
Smoother 오일	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
Smoother 오일 필터	매 80,000km 교환 (가혹 조건: 매 40,000km 교환)
디퍼런셜 기어 오일	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
파워스티어링 오일	매 40,000km 또는 24개월 교환
브레이크 오일	매 10,000km 점검 / 매 40,000km 또는 24개월 교환
AdBlue®(요소수) 필터	매 200,000km 교환
전/후 휠 허브 베어링	매 40,000km 또는 24개월 그리스 주입
프로펠러샤프트, 유니버설 조인트 및 슬라이딩 슬리브 (4곳)	매 20,000km 또는 12개월 그리스 주입
프로펠러샤프트 센터 베어링	매 20,000km 또는 12개월 그리스 주입
킹핀 (4곳)	매 10,000km 또는 6개월 그리스 주입
밸브 간극	매 40,000km 또는 12개월 조정
팬 벨트 장력과 손상 점검	매 10,000km 또는 6개월 점검
배기 압력 및 DPD 필터	매 100,000km 또는 12개월 점검 및 청소
디스크 브레이크 패드 및 디스크 마모/오일 누출	매 10,000km 또는 6개월 점검
주차 브레이크 슈 라이닝/드럼의 마모 또는 손상	매 40,000km 또는 24개월 점검
속 업쇼버 오일 누출/상태	매 10,000km 또는 6개월 점검
에어컨 필터 상태 (내기/외기 2EA)	매 20,000km 또는 6개월 점검 및 청소
배터리액 레벨 및 비중	매 10,000km 또는 6개월 점검

※ 위 표 내용은 모든 점검 항목을 표시하지 않습니다. 상세 내용은 취급설명서 또는 품질보증서를 참조하십시오.

※ 오일류 및 부품은 ISUZU 지정 부품만을 사용하십시오.

※ 가혹 조건에서 운행하는 차량의 경우 품질보증서의 "가혹 조건에서 작동 시 정기점검/유지관리 일정"을 참고하십시오.