

A

ABS(안티 록 브레이크 시스템) <input type="checkbox"/> V	4-175
AdBlue®(요소수) 탱크 <input type="checkbox"/> V	3-27
AdBlue®(요소수) 필터 <input type="checkbox"/> V	7-94

I

ISUZU 순정 오일과 그리스	7-6
ISUZU 딜러에 방문해야 할 경우	2-53

N

NHR 모델	0-6
NLR/NMR/NMS/NNR/NPR/NQR/NPS 모델	0-8

S

Smoother(자동화 변속기) 모델 <input type="checkbox"/> SA	2-32
Smoother(자동화 변속기) 장착 모델 <input type="checkbox"/> SA	4-127
Smoother 클러치 오일 <input type="checkbox"/> SA	7-162

U

UN R13(ECE R13) 준수 규정	2-71
-----------------------	------

ㄱ

검사 및 정기점검/유지관리	7-219
검사용 커버 <input type="checkbox"/> V	7-9
견인 시	8-78
경고등 및 표시등	4-49
경고등 및 표시등 배치 구조	4-19
경고등이 켜질 경우	8-23
경고음	4-100
경고/주의라벨	0-31
경고/표시등 색인	0-22
경사로 출발 보조(HSA) <input type="checkbox"/> V	4-147
계기가 이상을 나타낼 경우	8-33
계기 판독 방법(계기 배치 구조)	4-10
고장 예방	2-51
고장진단 및 조치	8-2
공구	7-7
공구함 <input type="checkbox"/> V	3-30
공기 압력계 <input type="checkbox"/> FAB	4-15
공기 탱크 <input type="checkbox"/> FAB	7-122
공회전 제어 노브 <input type="checkbox"/> V	4-104
그림 색인	0-6
기어 변속 레버	4-124
기타	9-20

L

냉매 <input type="checkbox"/> V	7-207
-------------------------------	-------

ㄷ

다중 정보 디스플레이(MID) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-25
더운 지역에서 주행 시 주의 사항	6-18
도로에서	6-3
도어 열고 닫기	3-10
동력 인출 장치(PTO) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-223
드럼 브레이크 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7-119
등반이 포켓(운전석)	5-27
디스크 브레이크 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7-117
디젤 매연 저감 장치(DPD) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-56
디젤 매연 저감장치(DPD) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-242
디젤 매연 저감장치(DPD) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7-93

ㄹ

라디에이터와 인터쿨러의 취급	7-61
리드가 없는 글로브 박스 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-23
리드가 있는 글로브 박스 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-22
리모컨 미러 스위치 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-116
리어액슬 디퍼렌셜 기어 오일	7-167

ㄴ

매연(PM) 촉매 변환 장치 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-64
매연(PM) 촉매 변환 장치 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-254
미끄럼 방지 조절 장치(ASR) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-182
미러	3-36
미러 히터 스위치 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-117

ㄷ

배기 브레이크 스위치 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-112
배터리 방전 시	8-13
배터리 취급	7-197
변속기 오일	7-158
본 취급설명서에 사용되는 기호	1
부품, 오일 및 기타 유체 폐기	7-6
불량한 상태의 도로를 주행할 경우	8-77
브레이크	7-98
브레이크가 작동하지 않을 경우	8-12
브레이크 호스 및 파이프 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7-116
비상 경고등 스위치	4-111

ㄷ

사륜 구동(4WD) 모델 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-36
사륜 구동(4WD) 모델 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-216
상단 수납함 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-25
새시 구성품에 그리스 도포	7-182
선바이저	5-15
속도계	4-12
속도 제한 장치 장착 모델 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-67
송풍구	5-2
수동 작동식 윈도우 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3-21
슬로블로 퓨즈가 끊어질 경우	8-74
시가 라이터 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-16
시간계 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4-18
시동 스위치	4-102
시트 옆쪽 수납함 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-24
실내	0-20
실내등	5-13
실내 정기점검/유지관리	7-213

○			
안전 벨트	3-38	운행 기록계 <input type="checkbox"/>	4-13
안전 제일	2-47	웬업 스위치 <input type="checkbox"/>	4-118
안전하게 자신감 있는 운전	6-2	웬업 시스템 <input type="checkbox"/>	4-7
안테나	5-28	유압 브레이크 부스터(HBB) <input type="checkbox"/>	4-173
앞유리 와이퍼 및 앞유리 워셔 스위치	4-114	이모빌라이저 트랜스폰더 칩이 있는 키 <input type="checkbox"/>	3-3
앞유리 와이퍼 블레이드	7-193	이전 작동중 비정상적인 상태였던 구성부품 점검	7-20
앞유리 워셔액	7-192	일상 점검(작동 전 점검)	7-18
액세서리용 전원 콘센트(24V) <input type="checkbox"/>	5-18		
악어	2	ㄹ	
어린이 동반	2-16	자동 비상 제동 장치(AEBS) <input type="checkbox"/>	4-207
에어 드라이어 <input type="checkbox"/>	7-123	작은 물품 보관용 포켓	5-21
에어컨 필터 <input type="checkbox"/>	7-205	재떨이 <input type="checkbox"/>	5-19
에어 컴프레서 에어 클리너 <input type="checkbox"/>	7-74	책의 취급	7-186
에어 클리너	7-69	적재함 <input type="checkbox"/>	3-24
엔진 과열 시	8-31	전구가 켜지지 않을 경우	8-36
엔진 냉각수	7-42	전동식 윈도우 <input type="checkbox"/>	3-18
엔진 냉각수 온도계	4-16	전방 안개등 스위치 <input type="checkbox"/>	4-110
엔진 상태	7-22	전자식 안정성 제어 장치(ESC) <input type="checkbox"/>	4-186
엔진 시동	4-4	전자식 제동력 분배 장치(EBD) <input type="checkbox"/>	4-181
엔진 시동이 꺼지고 재시동이 불가능할 경우	8-11	전자식 제동 장치(EBS) <input type="checkbox"/>	4-193
엔진 오일	7-24	전조등 레벨링 스위치 <input type="checkbox"/>	4-109
엔진 정지	4-8	전조등 및 방향 지시등	7-196
연료계	4-17	점검 및 조정 시 주의 사항	7-4
연료 고갈 시	8-17	정지 및 주차	2-41
연료 탱크 주입구 캡	3-21	조향핸들	7-177
연료 필터	7-75	좌석	3-31
예비타이어 <input type="checkbox"/>	7-145	주요 데이터 및 제원	9-2
웃걸이 후크 <input type="checkbox"/>	5-27	주차 브레이크	7-113
외부	0-21	주차 브레이크 레버	4-121
외부 정기점검/유지관리	7-210	주차 시 주의 사항	6-17
우레아 선택적 촉매 저감 장치(SCR) <input type="checkbox"/>	2-60	주행	2-18
우레아 선택적 촉매 저감장치(SCR) 시스템 <input type="checkbox"/>	4-252	주행 중 엔진 시동이 꺼질 경우	8-10
운전하기 전에	2-2	주행 중 차량 고장 시	8-8

ㄸ

차대번호(VIN)와 엔진번호	1-2
차량 데이터 수집	2-71
차량 승하차	3-17
차량에 있는 경고/주의 라벨	0-30
차량이 사고와 관련된 경우	8-76
차선 이탈 경고 시스템(LDWS) <input type="checkbox"/>	4-197
추운 지역에서 주행 시 주의 사항	6-19

ㅋ

카드 홀더	5-21
캡 틸팅 <input type="checkbox"/>	7-12
컵 홀더 <input type="checkbox"/>	5-25
콤비네이션(조명 제어) 스위치	4-106
크루즈 컨트롤 <input type="checkbox"/>	4-168
클러치 <input type="checkbox"/>	7-152
키	3-2
키리스 엔트리 시스템 <input type="checkbox"/>	3-4

ㄹ

타이어 교체	7-135
타이어 로테이션	7-133
타이어 방향 <input type="checkbox"/>	7-151
타이어에 핑크가 날 경우	8-9
타이어 체인 사용	6-25
터보차저	2-71
트랜스퍼 기어 케이스 오일 <input type="checkbox"/>	7-173
틸트/텔레스코픽 조향핸들	3-35

ㅍ

파워 스티어링 오일	7-178
팬 벨트	7-62
페달	4-120
폭설시 행동 요령	8-81
퓨즈와 릴레이 교체	8-61
프런트 액슬 디퍼렌셜 기어 오일 <input type="checkbox"/>	7-170
프리텐셔너가 장착된 안전 벨트와 SRS 에어백 시스템 <input type="checkbox"/>	2-67
프리텐셔너가 장착된 안전 벨트와 SRS 에어백 시스템 <input type="checkbox"/>	4-230

ㅎ

허브 베어링 그리스	7-181
혼 버튼	4-116
환기 장치 <input type="checkbox"/>	5-3
회전 속도계	4-14
후면 패널 트레이(보관함) <input type="checkbox"/>	5-26
후방 안개등 스위치 <input type="checkbox"/>	4-111
후크	5-27
휠 너트 커버(JIS 5-볼트 또는 6-볼트 휠) <input type="checkbox"/>	7-149
휠 및 타이어	7-124
휠 주차 브레이크를 해제할 수 없을 경우 <input type="checkbox"/>	8-34
히터/수동 에어컨 <input type="checkbox"/>	5-5
힐 홀드 어시스트 <input type="checkbox"/>	4-158

EURO6 **D**
N-SERIES 취급설명서

발행일 2021년 7월 26일 초판 인쇄

발행인 김석주

발행처 큐로모터스

주 소 서울시 서초구 서초대로 396 강남빌딩 10층

본 책자는 ISUZU트럭의 사용자를 위하여 제작되었으므로 발행인 및 발행처의 허가없이 무단 복제나 판매를 금지합니다.

Trucks for life
ISUZU

ISUZU MOTORS LIMITED

OM-N** 2107
한국에서 인쇄