

숫자

1단 출발 모드	4-106
1단 출발 모드 표시등 ☐ SA	4-64
2점식 안전 벨트(중앙석)	3-35
3점식 안전 벨트	3-32

A

ABS 경고등	4-43
ABS 경고등	8-23
ABS 작동 표시와 신호	4-122
ABS 장착 차량 운전 시 주의 사항	4-123
ABS(안티 록 브레이크 시스템)	4-121
AdBlue® 부족 경고등	4-66
AdBlue®(요소수)	6-21
AdBlue®(요소수) DOS 오작동 경고등	4-73
AdBlue®(요소수) 보관	2-53
AdBlue®(요소수) 보충 경고등	4-67
AdBlue®(요소수) 분사 시스템 경고등	4-72
AdBlue®(요소수) 양 표시	4-31
AdBlue®(요소수) 주입	2-54
AdBlue®(요소수) 탱크	3-18
AdBlue®(요소수) 폐기	2-55
AdBlue®(요소수) 필터	7-71
AdBlue®(요소수) 필터 교체	7-71
AdBlue®(요소수)의 취급	2-53
ASR OFF 표시등	4-62
ASR 장착 차량 운전 시 주의 사항	4-127

C

CAN 시스템 오류	4-74
------------	------

D

DPD 선택 재생 절차	4-165
DPD 수동 재생 절차	4-161
DPD 스위치	4-160
DPD 점검 및 청소	7-69

DPD 표시등	4-65
DPD의 자동 재생	4-164

E

ECONO 모드	4-107
ECONO 모드 표시등 ☐ SA	4-64
ERROR가 표시될 경우	4-38
ESC OFF 스위치	4-130
ESC OFF 표시등	4-63
ESC 경고등	4-44
ESC 경고등	8-23
ESC 작동 점검, 작동, 오류	4-132
ESC 장착 차량 주행 시 주의 사항	4-133

I

Isuzu 딜러에 방문해야 할 경우	2-45
Isuzu 권장 오일과 그리스	7-6

L

LDWS 경고	4-140
LDWS 경고등 ☐ V	8-24
LDWS 경고등 ☐ V	4-45
LDWS 고장	4-141
LDWS 고장 경고등 ☐ V	4-66
LDWS 관련 장치	4-137
LDWS 스위치	4-138
LDWS 작동 점검	4-140

M

MID 선택 방법	4-20
-----------	------

P

PTO 작동 시	4-142
PTO 표시등 ☐ V	4-45

S

Smoother 경고등 ☐ SA	4-53
--	------

Smoother 경고등 [SA]	8-24
Smoother 경고등 및 경고음 작동	4-109
Smoother 사용법	4-100
Smoother 클러치 오일 [SA]	7-118
Smoother 클러치 오일 표시등 [SA]	4-55
Smoother(자동화 변속기) 모델 [SA]	2-30
Smoother(자동화 변속기) 시스템의 고장 시	4-113
Smoother(자동화 변속기) 장착 모델 [SA]	4-97
Smoother(자동화 변속기) 장착 모델 [SA]	4-99
Smoother의 부분 클러치 결합 조정 방법	4-111
SRS 에어백 경고등	4-39
SRS 에어백 경고등	8-22
SRS 에어백의 전개	4-158
SRS 에어백의 취급	4-159
SRS 에어백이 최대 효과를 낼 수 있는 상황	4-158
SRS(보조 안전 장치) 에어백	4-152

U

UN R13(ECE R13) 준수 규정	2-60
-----------------------	------

ㄱ

검사(펜벨트)	7-52
검사(주차 브레이크)	7-82
검사(브레이크 호스 및 파이프)	7-84
검사 및 정기점검/유지관리	2-51
검사 및 정기점검/유지관리	7-163
검사용 해치 [V]	7-9
겨울용 타이어	6-22
견인 시	8-51
경고/주의 라벨 - 실내	0-18
경고/주의 라벨 - 엔진룸	0-20
경고/표시등 색인	0-12
경고등과 표시등 배치 구조	4-17
경고등과 표시등 표시	4-22

경고등이 켜질 경우	8-19
경고등이나 표시등이 점등 또는 점멸할 경우	2-29
경고음	4-75
경사로에서 안전하게 주차하기	2-34
경제적인 운전	2-9
계기 판독 방법(계기 배치 구조)	4-10
계기판	0-15
고속도로	6-9
고장 예방	2-43
고장진단 및 조치	8-2
공구	7-7
공구함 [V]	3-21
공기 압력	7-108
공회전 제어 노브 [V]	4-80
과냉각으로부터 엔진 보호	6-19
과속	4-37
권장 오일, 윤활유 및 디젤 연료	7-169
글로벌 박스 [V]	5-16
기계식 브레이크 보조 시스템 [V]	4-124
기어 변속 레버	4-96
긴 내리막길 주행 시	2-25
긴급 차량 정비 요망(SVS) 표시등	4-51

L

냉각수	6-19
냉매 [V]	7-152
냉방	5-8
농기계 적재	2-8
눈 덮인 도로를 주행한 후 차량 청소	6-23
눈이나 얼음으로 덮인 도로에서의 주행	6-11
눈이나 얼음으로 덮인 도로에서의 주행 (펜더)	6-13

C

다중 정보 디스플레이(MID)	0-12
------------------	------

다중 정보 디스플레이(MID)	4-19
단일 캡 모델에서의 보관 위치	7-7
더운 지역에서 주행 시 주의 사항	6-17
도로에서	6-3
도어 열고 닫기	3-8
도어 잠금 해제 및 잠금	3-4
도어를 열기 전에 주변을 살필 것	2-37
동력 인출 장치(PTO) ☐	4-142
동승석 도어와 뒷좌석 도어의 윈도우 스위치	3-14
동승석 도어와 뒷좌석 도어의 윈도우 스위치	3-23
동승석/중앙석	3-25
뒷좌석 ☐	3-26
뒷좌석 도어 열기 및 닫기 (옵션 : 크루 캡 모델)	3-11
뒷좌석 도어 잠금 및 잠금 해제 (옵션 : 크루 캡 모델)	3-10
등받이 포켓(운전석)	5-15
디스크 브레이크	7-85
디젤 매연 저감 장치(DPD)	2-48
디젤 매연 저감장치(DPD)	4-160
디젤 매연 저감장치(DPD)	7-69
디젤 매연 저감장치(DPD) 상태	4-29

ㄱ

라디에이터와 인터쿨러의 취급	7-50
레버형 PTO ☐ ☐	4-144
레버형 PTO ☐ ☐	4-147
리모컨 미러 스위치 ☐	4-91
리모컨 장치의 배터리 교체	3-6
리어액슬 디퍼런셜 기어 오일	7-123

ㄴ

머플러의 찌르릉거리는 쇠소리	2-38
먼 길 주행 시 휴식을 취할 것	6-2

무거운 화물 적재	2-7
미끄럼 방지 조절 장치(ASR)	4-126
미러	3-28
미러 히터 스위치 ☐	4-92

ㄷ

발전기 경고등	4-50
발전기 경고등	8-20
방향 지시등 및 위험 경고등 표시등	4-59
방향 지시등 스위치	4-84
방향성 타이어 ☐	7-109
배기 가스 주의 요망	2-18
배기 브레이크 스위치	4-87
배기 브레이크 표시등	4-61
배터리 단자 점검	7-147
배터리 방전 시	2-42
배터리 방전 시	8-13
배터리 취급	7-142
배터리 취급 시 주의 사항	7-143
배터리액량 점검	7-146
배터리액의 비중 점검	7-147
번호판등 교체	8-41
변속기	9-4
변속기 오일	7-115
변속기 오일 표시등	4-54
보조 브레이크 기능	4-120
본 취급설명서에 사용되는 기호	0-0
부스트 보조 기능 ☐	4-124
분리(예비용 타이어)	7-107
불량한 상태의 도로를 주행할 경우	8-50
브레이크	7-74
브레이크 경고등	4-40
브레이크 로터 및 패드의 마모 여부 점검	7-85
브레이크 부스터 경고등	4-41
브레이크 시스템 경고등	8-19
브레이크 오일	7-74

브레이크 작동	6-6
브레이크 페달	7-79
브레이크 호스 및 파이프	7-84
브레이크가 작동하지 않을 경우	8-12
비상 경고등 스위치	4-86

人

상단 수납함 ☐	5-17
상향등 표시등	4-60
새시 구성품에 그리스 도포	7-130
선바이어	5-11
셀프 서비스 주유소 사용	2-5
소음기와 배기관이 뜨거울 경우	2-40
속도 제한 경고등	4-69
속도 제한 장치 장착 모델 ☐	2-56
속도 제한 장치의 특성	2-56
속도계	4-11
송풍 방향 제어	5-3
송풍 방향 제어 레버	5-2
송풍구	5-2
수납 공간	7-108
수동 변속기 모델 ☐	4-96
수동 변속기 모델에서 출발하기	2-22
수분 분리기(연료 필터) 경고등	4-52
수분 분리기(연료 필터) 경고등	7-60
슬로블로 퓨즈가 끊어질 경우	8-48
시가 라이터	5-12
시간계	4-16
시간계	4-37
시동 스위치	4-78
시동 스위치	4-79
신규차량의 작동	2-17
실내 미러	3-28
실내 정기점검/유지관리	7-157
실내등	5-10
실내등 교체	8-42

실외 미러	3-29
심각한 배기 장치 고장 경고등	4-71

○

악천후 시 주행 [강우, 빙판길, 눈길 등]	2-26
안개 속에서의 주행	6-8
안전 벨트	3-30
안전 벨트 경고등	4-39
안전 벨트 관리	7-158
안전 제일	2-39
안전하고 자신있는 운전	6-2
안테나	5-20
앞유리 김서림 및 서리 제거	5-7
앞유리 와이퍼 및 앞유리 워셔 스위치	4-89
앞유리 와이퍼 블레이드 교체	7-138
앞유리 와이퍼 스위치	4-89
앞유리 와이퍼/와셔	7-137
앞유리 워셔 스위치	4-90
앞유리 워셔액	7-137
앞유리나 윈도우에 액세서리 부착 금지	2-41
앞좌석 도어 열기 및 닫기	3-10
앞좌석 도어의 잠금 및 잠금 해제	3-9
야간 주행	6-8
약어	0-3
어린이 동반	2-15
어린이가 머리나 손을 윈도우 밖으로 내밀지 못하게 할 것	2-16
어린이를 위해 어른이 반드시 도어를 열고 닫고 잠글 것	2-16
어린이를 차량에 혼자 남겨두지 말 것	2-15
어린이와 함께 안전 벨트 사용	2-15
얼음으로 인해 도어에 키를 꽂을 수 없거나 도어를 열 수 없는 경우	6-22
에어 클리너	7-56
에어 클리너 엘리먼트 교체	7-57
에어 클리너 엘리먼트 청소	7-59

에어 클리너 점검	7-56
에어 클리너 표시등	4-49
에어컨 필터	7-148
엔진	9-2
엔진 공회전 상태로 차량 정차 시 기어 변속 레버를 작동하지 말 것	2-37
엔진 과열 경고등	4-47
엔진 과열 시	8-25
엔진 구동 상태에서 정지 및 주차	2-36
엔진 냉각수	7-34
엔진 냉각수 교체	7-40
엔진 냉각수 온도계	4-14
엔진 냉각수 준비	7-35
엔진 냉각수가 고온일 경우	2-39
엔진 냉각수량 점검	7-37
엔진 번호	1-5
엔진 상태	7-22
엔진 스몰(꺼짐 현상)이 발생해 재시동이 불가능할 경우	8-11
엔진 시동	2-19
엔진 시동	4-4
엔진 시동을 걸기 전에 차량 주변 확인	2-17
엔진 예열에 대한 권장 사항	2-21
엔진 오일	7-24
엔진 오일 교체	6-19
엔진 오일 및 기어 오일 점도표	7-173
엔진 오일 및 필터 표시등	4-48
엔진 오일 보충	7-27
엔진 오일 압력 경고등	4-46
엔진 오일 압력 경고등	8-21
엔진 오일량 점검	7-24
엔진 오일량 점검 경고등	4-49
엔진 오일의 오염 여부	2-43
엔진 위에 올라가지 말 것	2-44
엔진 점검 경고등	4-50
엔진 정비용 보조 커버 ☐	7-10

엔진 정비용 커버 ☐	7-9
엔진 점검 경고등	8-22
엔진 정지	4-8
엔진 조정은 Isuzu 딜러에게 의뢰할 것	2-46
엔진 토크 감소 경고등	4-68
엔진의 시동성 및 비정상적인 소음 여부 점검	7-22
연료	6-20
연료 고갈 시	8-15
연료 부족 경고등	4-15
연료 부족 경고등	4-59
연료 시스템 공기빼기(4HK1 엔진 모델)	8-17
연료 시스템 공기빼기(4JJ1 엔진 모델)	8-16
연료 탱크 주입구 캡	3-16
연료 필터	7-60
연료 필터 교체	7-61
연료 필터 표시등 ☐	4-56
연료 필터에서 물 배출	7-66
연료계	4-15
열악한 상태의 노면(모래 또는 진흙)에서의 주행	6-14
예비용 타이어 ☐	7-107
예열 스위치	4-81
예열 플러그 표시등	4-63
오른쪽 발로 브레이크 작동	2-31
오일 교체(변속기 오일)	7-117
오일 교체(Smoothen 클러치 오일) ☐	7-121
오일 교체(리어액셀 디퍼런셜 기어 오일)	7-124
오일량 점검(변속기 오일)	7-116
오일량 점검(Smoothen 클러치 오일) ☐	7-119
오일량 점검(리어액셀 디퍼런셜 기어 오일)	7-123
올바른 수화물 적재	2-6
올바른 운전 자세	2-11
옵션 코드	1-4
옷걸이 후크	5-19
와이어 고무 인서트 교체	7-140

외부 정기점검/유지관리	7-154
요소 선택적 촉매 저감 장치(SCR)	2-52
요소 선택적 촉매 저감장치(SCR) 시스템	4-168
운전 중 휴대폰 사용 금지	2-41
운전석 도어의 윈도우 스위치	3-13
운전석 재떨이(및 동승석 재떨이) ☐	5-14
운전석 주변 바닥을 청결하고 깔끔하게 유지할 것	2-11
운전에 적합한 신발 선택	2-11
운전하기 전에	2-2
원하는 차량 속도 설정	4-116
유리와 차체 하부에서 눈 제거	6-14
윤활표	7-175
이모빌라이저 트랜스폰더 칩이 탑재된 키	3-3
이전 작동에서 비정상적인 상태였던 구성품 점검	7-20
인스트루먼트 패널 센터의 윈도우 스위치 (옵션 : 크루 캡 모델)	3-15
인증획득 된 AdBlue®(요소수) 사용	2-53
일반적인 엔진 시동	2-60
일반적인 엔진 정지	2-60
일상 점검(작동 전 점검)	7-18
일상 점검(작동 전 점검) 항목	7-18
일상(작동 전) 점검 실시	2-2
임상부 또는 아픈 사람 동반	2-14
잊지 말고 주차 브레이크를 해제할 것	2-22

ㅈ

작동 관련 정보 표시	4-25
작동 점검(프리텐션서가 장착된 안전벨트와 SRS 에어백 시스템)	4-149
작은 물품 보관용 포켓 ☐	5-15
잘못된 AdBlue®(요소수) 경고등	4-70
잠시 정차 후 출발	2-39
장시간 공회전 시 DPD 재생	4-167
재떨이	5-14
재떨이를 사용한 후	2-40

잭 사용	2-42
잭 작동	7-133
저속 및 가속 시 엔진 상태 점검	7-23
저온 지역에서 주행하기 전에	6-12
적합한 기어 변속	2-23
전구 와트수	8-27
전구가 켜지지 않을 경우	8-27
전기 용접	2-46
전기 장치 설치	2-47
전동식 도어 잠금 장치 (중앙 도어 잠금 기능) ☐	3-10
전동식 윈도우	3-13
전방 안개등 교체	8-36
전방 안개등 스위치	4-85
전방 타이어의 바람이 빠진 경우 잭 사용	7-136
전방 휠 잭 적용 지점	7-134
전자식 안정성 제어 장치(ESC)	4-128
전자식 제동력 분산 장치(EBD)	4-125
전조등 교체	8-28
전조등 레벨링 스위치	4-84
전조등 및 방향 지시등	7-141
점검 및 조정 시 주의 사항	7-4
정기적으로 차량 검사를 받을 것	2-44
정기점검/유지관리 데이터	4-32
정기점검/유지관리 일정	7-163
정비 제원	9-7
정지 및 주차	2-33
조정(주차 브레이크)	7-82
조정 및 교체(펜 벨트)	7-54
조향 핸들을 완전히 돌린 상태로 장시간 두지 말 것	2-44
조향핸들 점검	7-125
좌석	3-22
좌석 천 커버 및 카펫 관리	7-160
주간 주행등 교체	8-39
주요 데이터 및 제원	9-2

주차	2-33
주차 브레이크	7-82
주차 브레이크 걸기	2-33
주차 브레이크 경고등	4-60
주차 브레이크 레버	4-95
주차 브레이크 작동	4-95
주차 시 주의 사항	6-16
주차 후 차량 출발	2-38
주행	2-17
주행 도중에 엔진 정지 금지	2-24
주행 시 주의 사항	6-3
주행 시 클러치 페달에 발을 올려놓지 말 것 [M/T]	2-43
주행 중 엔진 시동이 꺼질 경우	8-10
주행 중 차량 고장 시	8-7
주행도중 타이어에 펑크가 나거나 타이 어 바람이 빠질 경우의 대처 방법	2-28
준비	7-98
지붕 장착형 차폭등 교체 [V]	8-42
지정된 연료 사용	2-4

ㄸ

차고지에서 엔진 구동 금지	2-22
차대번호(VIN)	1-2
차대번호(VIN)와 엔진번호	1-2
차량 개조 금지	2-45
차량 데이터 수집	2-60
차량 승하차	3-12
차량 하부가 딱딱한 물체와 부딪힌 경우	2-29
차량 화재시 응급조치	8-9
차량에 구비된 공구	7-8
차량에 어린이를 동반해 탑승할 경우	4-159
차량에 있는 경고/주의 라벨	0-18
차량에서 가연성 물질을 격리하기	2-36
차량에서 낮잠 자기	2-35
차량에서 화물 내리기	2-10

차량을 떠날 때	2-38
차량을 장기간 사용하지 않은 경우	2-20
차량이 사고를 겪은 경우	8-49
차량이 이동 중일 때는 엔진 구동 상태를 확실히 유지할 것	2-37
차선 이탈 경고 시스템(LDWS) [V]	4-135
차폭등 및 방향 지시등 교체	8-32
추운 지역에서 주행 시 주의 사항	6-18
추운 지역에서의 주차	6-16
출발	2-31
충분한 휴식	6-2
측면 바람	2-28
침수된 도로에서 차량을 주행했거나 세차한 후	2-27

ㄷ

카드 홀더	5-15
카메라 청소 경고등 [V]	4-66
캡 내에 연료 및 스프레이 캔을 보관하지 말 것	2-10
캡 위로 기울이기	7-13
캡 틸팅 [V]	7-12
캡과 화물칸 사이에 가연성 물질이 없을 것	2-9
컵 홀더 [V]	5-17
콤비네이션(조명 제어) 스위치	4-82
크루 캡 모델에서의 보관 위치(공구) [V]	7-7
크루즈 컨트롤 [V]	4-116
크루즈 컨트롤 메인 표시등 [V]	4-64
크루즈 컨트롤 설정 표시등 [V]	4-64
크루즈 컨트롤 속도 설정 변경	4-118
크루즈 컨트롤 시 가속	4-118
크루즈 컨트롤 취소	4-119
크루즈 컨트롤로 복귀 시	4-120
클러치 [M/T]	7-110
클러치 오일	7-110
클러치 페달	7-114

키	3-2
키가 사용되는 곳	3-2
키리스 엔트리 시스템	3-4

E

타이어 교체	7-97
타이어 규격 및 타이어 공기 압력	7-89
타이어 로테이션	7-95
타이어 위치 교환 표시등	4-58
타이어 점검	7-88
타이어 체인 분리 방법	6-26
타이어 체인 사용	6-24
타이어 체인 장착 방법	6-25
타이어에 펑크가 날 경우	8-8
타이어와 휠 교체	2-46
터보차저	2-60
틸트/텔레스코픽 조향핸들	3-27

II

파워 스티어링 오일	7-126
파워 스티어링 오일 표시등	4-57
파워 스티어링 오일량 점검	7-126
팬 벨트	7-51
페달	4-94
폐부품, 폐오일 및 기타 폐기 액체	7-6
폭설시 행동 요령	8-54
퓨즈 및 릴레이 위치	8-43
퓨즈와 릴레이 교체	8-43
프리텐셔너 장착 안전 벨트	4-151
프리텐셔너 장착 안전 벨트와 SRS 에어백 시스템이 작동되는 경우와 작동되는 방법	4-153
프리텐셔너가 장착된 안전 벨트와 SRS 에어백 시스템	2-57
프리텐셔너가 장착된 안전 벨트와 SRS 에어백 시스템	4-149

H

허브 베어링 그리스	7-129
혼 버튼	4-91
화물을 너무 단단히 고정하지 말 것	2-8
확실한 시야 확보	6-7
환기	5-5
회전 속도계	4-13
후면 패널 트레이(보관함)	5-18
후방 검사용 해체(옵션: 크루 캡 모델) ☐	7-11
후방 방향 지시등, 미등, 정지등 및 후진 등 교체	8-41
후방 안개등 교체	8-41
후방 안개등 스위치	4-86
후방 안개등 표시등	4-60
후방 재떨이(옵션: 크루 캡 모델)	5-14
후방 휠 잭 적용 지점	7-135
후방등(옵션: 크루 캡 모델)	5-11
후진	2-39
후크	5-19
휠 너트 재조임	7-105
휠 및 타이어	7-87
휠 분리	7-99
휠 설치	7-100
히터 사용법	5-5
히터/수동 에어컨 ☐	5-3

